

取扱説明書

システムキッチン用<ビルトインコンロ>

型式	型式の呼び
RHS21W14S8R	RHB21W14SR-L RHB21W14SR-R

型式	型式の呼び
RHS721W14S8R	RHB721W14SR-L RHB721W14SR-R





このたびは両面焼グリル付ガスビルトインコンロを お買い上げいただきまして、ありがとうございます。

よく読んで安全に正しくお使いください

- ●ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、 安全に正しくお使いください。
- ●この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。 内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
- ●この機器は家庭用ですので、業務用のような使いかた をされますと著しく寿命が縮まります。
- ●この機器は国内専用です。海外では使用できません。
- ●この取扱説明書の他に設置説明書があります。 機器の移設、取り替え、修理の際に必要となりますので、 取扱説明書とともに大切に保管してください。
- ●取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店、 またはもよりの当社事業所にお問い合わせください。



- 火がつかない
- 火が小さくなった
- 火が消えた

Si センサーコンロの 安全機能がはたらい ています

Situndan

詳しくは 58 ページをご覧ください

なるほど ジ安心 Si センサーコンロ


温度を見守る温度センサーで、 安心便利機能を充実させた新しいコンロです。

プラデ 万一の消し忘れや 天ぷら油の過熱を未然に防止

- **治** 鍋底が高温になると 自動的に弱火になる安全設計

ょ 煮ものなどで焦げついた場合

◇温度センサーのはたらき



①通常時


温度センサーのはたらきにより、炒めものやいりも のなど比較的温度の高い調理や、鍋の空焼きをした ときに、強火・弱火を自動で調節したり、自動で火 を消したりします。

②あぶり・高温炒めモード設定時

あぶり・高温炒めモードは温度センサーがまったくはたらかな くなる機能ではなく、①通常時よりも高い温度まで調理できる 機能です。

あぶり・高温炒めモードを使用した場合でも、鍋の異常過熱を 防ぐために、強火・弱火を自動で調節したり、自動で火を消し たりします。あぶり・高温炒めモードに設定してから最長30 分で自動で火を消します。

設定中は、焦げつき消火機能や天ぷら油過熱防止機能、鍋な し検知機能ははたらきません。





お問い合わせの多い項目です

詳しくは「愛 58ページ

1 火がつかない

- 鍋を置いてください。
- 乾電池を確認してください。

2 勝手に 火が小さくなったり、 火が消えたりする

- Si センサーコンロの安全機能が はたらいています。
- B あぶり・高温炒めモードに 設定したのに、勝手に火が小さくなったり、 火が消えたりする
 - すべての安全機能が解除された わけではありません。

⚠ 警告



■焼網は使用しない

トッププレートに落ちた油などが発火したり、機器の異常過熱のおそれがあります。



もくじ


各	部のなまえ (コンロ)	3
名	部のなまえ (グリル・その他)	5
便	利機能で楽しく調理	7
安:	全なご利用のために	
安	全上のご注意(必ずお守りください)	8
安	·全上のご注意 (使用編) ······	9
安	全上のご注意 (設置編)	15
こ	のコンロについて	
知]っておいていただきたいこと …	16
安	1全機能	17
│ 々	- 種設定の変更	19
	住設足り友史	19
	「 惺 設足の复史 ************************************	21
レ		
レ	ンジフードファン連動機能	21
レ	・ンジフードファン連動機能 ········ 日の使いかた 基本の操作 ····································	21
毎	・ンジフードファン連動機能 ········ 日の使いかた 基本の操作 ····································	21
レ	・ンジフードファン連動機能 ········ 日の使いかた 基本の操作 ····································	212325
毎	・ンジフードファン連動機能 ········ 日の使いかた 基本の操作 ····································	21232527
毎	・ンジフードファン連動機能 ········ 日の使いかた 基本の操作 ····································	21 23 25 27 29 31
毎	日の使いかた 基本の操作	23 25 27 29 31 33
毎	・ンジフードファン連動機能 日の使いかた 基本の操作	23 25 27 29 31 33 37

長くご利用いただくために

日常点検とお手入れの道具 45
部品の取り付けと取りはずし 47
お手入れのしかた (コンロ) 49
お手入れのしかた (グリル) 51
乾電池を交換する 52
よくあるご質問 (Q&A) 53
ブザーが鳴って、こんな表示が出たら 59
交換部品・別売品のご紹介 61
長期間使用しない場合/仕様 62
アフターサービス/廃棄時のお願い63
保証書


各部のなまえ(コンロ)


※図は左コンロが強火力バーナーの機器で説明しています。




RHB21W14SR-L RHB721W14SR-L


RHB21W14SR-R RHB721W14SR-R










各部のなまえ(グリル・その他)









便利機能で楽しく調理

便利機能を上手に使って、楽しく調理しましょう。

揚げものをするとき ③ 25~··	温度設定モード温度設定 焼きギョーザ お好み焼き にも使えます
煮もの、ゆでものを するとき ③ 27~-	コンロタイマーモード 一 十 ゆでたまごにも便利
炒めもの、いりもの、 あぶりものを するとき ③ 29。	あぶり・高温炒めモード ぎんなん ごまを いるときにも
お湯をわかすとき ③ 31~->	湯わかしモード メニュー 選 択
ごはん炊くとき ③ 35~	ごはんモード メニュー 選 択
グリルを使うとき ③ 41؞-»	オートメニューモード 切身 干物を 焼くときにも

安全上のご注意(必ずお守りください)

- ■お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、 必ずお守りいただくことを次のように説明しています。
- ■以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。

介危険

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

企警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、 または火災の可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的 損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■絵表示には次のような意味があります。



この絵表示は、してはいけない 「禁止」内容です







 $\overline{\mathbb{M}}$

この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です



この絵表示は、必ず実行していただきたい「強制」内容です

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、 または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

ガス漏れに気づいたら



火気禁止

- ■絶対に火をつけない
- ■電気器具(換気扇など)のスイッチの入 / 切をしない
- ■電源プラグの抜き差しをしない
- ■周辺で電話を使用しない 炎や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。



■すぐに使用を中止する

①火を消す。

②ガス栓(ねじガス栓)を閉める。

③窓や戸を開けガスを外へ出す。

④外に出て、もよりのガス事業者(供給業者)に連絡する。







安全上のご注意(使用編)

⚠警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、 または火災の可能性が想定される内容を示しています。

コンロには



- ■コンロをおおうような大きな鉄板や鍋は使用しない
- ■アルミはく製しる受け、省エネごとく などの補助具は使用しない

一酸化炭素中毒や機器の異常過熱のおそれがあります。


■焼網は使用しない

トッププレートに落ちた油などが発火したり、 機器の異常過熱のおそれがあります。





トッププレート(ガラス製)には



■上にのらない

トッププレートにひびが入り、けがなどの思わぬ事故の原因になります。万一ガラスにひびが入ったり、割れた場合は絶対に触らず、すぐに修理を依頼してください。





■あぶり・高温炒めモードで揚げもの調理をしない 調理油の温度が高くなり、発火するおそれがあります。



- ■排気口にはふきんやものをのせたり、アルミはくなどでふさがない
- ■**排気口のまわりにはものを置かない** 異常燃焼による一酸化炭素中毒や火災、 機器焼損の原因になります。



ガスコンロの近くには



- **爆発のおそれがあるものを置かない** 圧力が上がり、 爆発のおそれがあります。
 - ■スプレー缶
 - カセットコンロ用ボンベなど
- ■引火しやすいものを使用しない 火災の原因になります。
 - ■スプレー・ガソリン・ベンジンなど
- ■**燃えやすいものを置かない** 火災の原因になります。
 - ●機器の上方に調味料ラックなど
 - ●ペットボトル・プラスチック類
 - ふきんやタオル・調理油など

使用中には



- ■機器から離れない
- ■就寝・外出をしない
 - ●調理中のものが異常過熱し、 火災の原因になります。特に 揚げものをしているときは注 意してください。
 - グリルを消し忘れると、調理 中のものに火がつくことがあ りますので注意してください。
 - ■調理物(魚など)の種類によっては、グリル過熱防止センサーやグリルタイマーが作動する前に発火するおそれがあります。
 - ●電話や来客の場合は必ず火を 消してください。

揚げもの調理の際には



■冷凍食材を鍋の底面中央に密着させた状態で揚げも のをしない

鍋の底面中央(温度センサーの接触位置)に冷凍食材が密着した状態で揚げもの調理をすると、温度センサーが鍋底の温度を正しく検知しないため、発火するおそれがあります。



冷凍食材を鍋の底面中央 (温度センサーの接触位置) に密着させない

■複数回使った調理油で揚げものをしない

何回も使用して茶褐色に変色した調理油、にごった調理油、揚げカスなどが沈んだまま残っている調理油は使用しないでください。発火が起こりやすくなる場合があります。

■揚げ過ぎない

豆腐などの水分の多いものや、衣つきのコロッケなどの破裂しやすいものなどは、特に注意してください。長時間揚げ過ぎると油が飛び散り、発火や、やけどのおそれがあります。

■揚げものは食材全体がつかるまで調理油(必ず 200ml 以上)を入れて行う

調理油の量が少なかったり、減ってきたりすると、発火するおそれがあります。

特にフライパンなどの底が広い鍋で揚げものをする際は、食材全体が調理油につかっていないと、発火するおそれがあります。



グリルは



油

■グリル石やグリルシート、 アルミはくなどをグリル皿に 使用しない

異常燃焼による一酸化炭素中毒や、 機器損傷の原因になります。

■脂が多く出る調理時はグリル 皿、グリル焼網にアルミはく を敷かない

アルミはくの上に脂がたまり、過熱され、発火するおそれがあります。

■グリルとびらに魚などをはさ みこまない

魚などが燃えたり、ワークトップを 焦がしたり、機器の上部が過熱され、 やけどのおそれがあります。

- **!**■グリル庫内に食品くずやふきんなどがないことを確認する
 - ■グリル皿や下火カバーなどにた まった脂、グリル焼網についた皮 や食材はご使用のつど取り除く

食品くずやふきん・脂が燃えて、発 火や火災・やけどのおそれがあります。



■コンロ使用中は身体や衣服が 炎に近づかないように注意する

衣服に炎が移ってやけどのおそれ があります。

また、温度センサーがはたらいて 炎が自動的に大きくなったり、風 で炎があおられて鍋底からあふれ、 衣服に移ることがありますので、 注意してください。

使用後は



- ■点火/消火スイッチを押して、 火が消えたことを確認する
- ■ガス栓 (ねじガス栓) を閉める 消し忘れによる火災の原因になり ます。特にグリルは消し忘れをし やすいので、必ず火が消えたこと を確認してください。

異常時は



■火を消し、ガス栓 (ねじガス栓)を閉める

地震、火災、異常な燃焼・臭気・ 異常音を感じたときは、すぐに使 用を中止してください。

53~60ページを確認し、必要に応じてお買い上げの販売店、またはフリーダイヤルにご連絡ください。

安全上のご注意(使用編)

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的 損害のみの発生が想定される内容を示しています。

使用中、使用後は



■操作部・グリルとびら取っ手以外は触らない

接触禁止

● やけどのおそれがあります。 グリルのみ使用してもグリルバーナーの炎や排気の熱により、トッププレートは熱くなります。 また、ビルトインオーブンを設置している場合、コンロやグリルを使用していなくてもオーブン を使用すると、トッププレートや排気□カバーが熱くなります。触らないよう注意してください。

●コンロバーナーの炎や輻射の熱により、操作部周囲 の上側の金属が熱くなっています。冷めるまで触ら ないよう注意してください。





■グリルとびらに水や洗剤をかけない ガラスが割れてけがのおそれがあります。



■調理以外に使用しない

衣類の乾燥や練炭の火起こしなどをする と、火災や機器焼損の原因になります。



■コンロには石焼いもつぼなどの空 焼きをする調理具は使用しない

異常過熱による機器損傷の 原因になります。





■片手鍋や小径鍋、へこんだ底・ 丸い底・滑りやすい底の鍋は 不安定な状態で使用しない

鍋が傾いたり、滑ってやけどのおそれがあります。鍋の取っ手はごとくのツメと同じ向きに置いて機器手前にはみ出さないようにし、中華鍋などの丸底鍋は取っ手を持って調理するなど、安定した状態で使用してください。



TTTTでは、 取っ手とごとくのツメ の方向を合わせる



■軽い鍋は調理物を含めて 300 g 以上で調理する

軽い鍋や取っ手が重い片手鍋は、温度センサーによって押し上げられて倒れ、やけどのおそれがあります。調理中にふたを取ったり、水分の蒸発などで軽くなっても鍋が傾くことがありますので、取っ手を持って安定した状態で使用してください。



■幼いお子様だけで触らせない

やけどやけがなど思わぬ事故の原因になります。



■機器に風を当てない

扇風機やエアコンなどの風が当たると安全機能が正しくはたらかず、機器損傷や誤作動の原因になります。





■点火するときや使用中は バーナー付近に顔を近づ けたり、グリルとびらを 開けてのぞき込まない

炎や熱で顔をやけどするおそれ があります。

排気口には



- ■手や顔などを近づけない
- ■鍋の取っ手を排気口に向けない

高温の排気が出ます。やけどに注意してください。


鍋の取っ手が過熱され、取っ手を焼損 する原因になります。



■天面の操作部、表示部には 次のようなことはしない

- ●手をつく
- 熱い鍋やフライパンなどを置く
- ●調味料や菜ばしなどのものを置く
- ●水や洗剤をかける

けがや機器損傷、誤作動の原因に なります。





■グリル操作部やグリルとびらには強い力を加えない

手で押さえたり、ぶら下がるとけがや機器損傷、誤作動の原因になります。

■グリル操作部には水や洗剤を直接かけない 誤作動の原因になります。



■使用中は必ず換気扇を回すか、窓を開ける

- ●換気をしないと、不完全燃焼による一酸化炭素中毒のおそれがあります。
- ●下記の場合は、換気扇を回さずに窓を開ける。
 - ・屋内設置で自然排気式給湯器を使用している場合
 - ・屋内設置でふろがまを使用している場合 換気扇を回すと、排気が逆流して一酸化炭素中毒のおそれが あります。

点火しない場合は



■点火 / 消火スイッチを押して、消灯し、 周囲のガスがなくなってから再度点火する

すぐ点火操作をすると周囲のガスに引火して、衣服に燃え移ったり、やけどのおそれがあります。



■やかんや鍋などの大きさに合わせて火力調節する

火力が強いと取っ手が焼損したり、手を触れるとやけどの おそれがあります。

温度センサーは



■強いショックや力を加えたり傷をつけない

変形や傾きにより温度センサーが正しくはたらかなくなり、 調理油が発火するおそれがあります。また、鍋なし検知機能の 誤作動の原因にもなります。





■お手入れは汚れたらそのつど行い、上下にスムーズに動くことを確認する

- 動きが悪いと鍋などが傾き、お湯などがこぼれ、やけどのおそれがあります。
- ●途中消火や鍋なし検知機能の誤作動の原因になります。
- ●スムーズに動かない場合は、必ず点検・修理を依頼してください。



安全上のご注意(使用編)

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的 損害のみの発生が想定される内容を示しています。

機器の点検・お手入れ・まわりのお掃除の際は



■機器が冷めていることを確認する

調理後は、高温のため触れると、やけどのおそれがあります。

■ガス栓(ねじガス栓)を閉める

誤って点火した場合、やけどのおそれがあります。 ■ロックをして、電源スイッチを切る ☞ 24ページ

- 不用意な点火を防ぎます。 ■**必ず手袋をする**
- **■必り于袋をりる** 手袋をしないとけがのおそれがあります。
- ■バーナーキャップに煮こぼれしたときは、必ずお手入れする
- ■バーナーキャップを水洗いしたときは、水気を十分ふき取ってから取り付ける 炎口がぬれたまま使用すると点火しなかったり、異常燃焼の原因になります。

グリルは



■魚などの調理物を取り出すときなどは手や腕をグリルとびらやガラスに 触れない

接触禁止

グリルとびらはいっぱいまで水平に引き出してください。 **■魚などの調理物を焼き過ぎない**

やけどのおそれがあります。



魚などの調理物に火がつき火災の原因になります。 グリル庫内で魚などが燃えたり、たまった脂に引火した場合は、

① 点火 / 消火スイッチを押してグリルの火を消す。


- ② 調理物の炎が消え、グリル庫内が冷めるまでグリルとびらを開けない。
- ③ 消火後、点検を依頼する。

■グリルとびらを開けたまま使用しない

グリルとびらを開けたまま使用したり、ひんぱんに開けたり 閉めたりすると、ワークトップを焦がしたり、機器の上部が 過熱され、やけどのおそれがあります。

■グリル皿には水を入れない

この機器はグリル皿に水を入れる必要がないタイプです。 水を入れないでご使用ください。 水が高温になり、こぼすとやけどのおそれがあります。






■とり肉などの脂の多い食材を焼くときは注意する

- 焼き具合を見ながら、火力調節してください。
- ●脂に引火して、排気口から炎が出る場合があります。やけどや火災などの原因になります。
- ■異なる食材 (焼き上げの早い食材、遅い食材) を同時に焼くときは注意する 焦げたり、発火するおそれがあります。
- ■グリル皿はゆっくり水平に出し入れし、ていねいに持ち運ぶ
 - ●グリルとびらを持ち上げたまま引き出すと、途中で止まらず落下し、やけどや損傷のおそれがあります。 🖼 37ペーツ
 - ●グリル皿にたまった高温の脂をこぼすと、やけどのおそれがあります。

お願い

機器のご使用は

- ●使用中もときどき正常に燃焼していることを確認してください。
- ●火力を弱火にしたときやグリルは、消し忘れに注意してください。
- ガス栓(ねじガス栓)を操作して火を消さないでください。 やけどや思わぬ事故の原因になります。
- ●使うバーナーの操作ボタンを間違えないように注意してください。
- ●トッププレートの上で、IH ジャー炊飯器、卓上型 IH クッキングヒーター など電磁誘導加熱の調理機器を使わないでください。磁力線により機器が 故障する原因になります。
- ●空気が流れるようにワークトップ下面(パッキンなどを含む)と、本体上面とのすき間を化粧板などでふさがないでください。不完全燃焼の原因になります。



コンロのご使用は

- ●調理中に鍋をのせかえるときは、いったん火を消してください。
- ●煮こぼれに注意し、火力調節してください。 煮こぼれすると機器内部が汚れます。また、トッププレート・ごとく・バーナーなどに煮こぼれ が焼きついたりして、機器を傷めるおそれがあります。
- 熱くなった鍋などをトッププレートのコンロ操作部やラベルの上に直接置かないでください。 ラベルが熱で変色したり、損傷したりすることがあります。

突沸現象について

● カレー、ミートソースなどのとろみのある料理やみそ汁などを煮たり温めたり するときは、突沸に注意してください。



突沸現象とは?

突沸現象とは、突然に沸とうする現象です。水、牛乳、豆乳、酒、みそ汁、コーヒーなどの液体を 温めるときにささいなきっかけ(容器をゆする、塩、砂糖などを入れる)で生じます。 この現象が調理中に起きると、鍋がはねあがったり、高温の液体が飛び散るため、やけどやけが、 機器損傷のおそれがあります。

予防方法

- ●カレー、ミートソースなどのとろみのある料理やみそ汁などの汁物の温めは、弱火でかき混ぜながら加熱してください。(強火で急に加熱しない)
- ●熱い汁物に、塩、砂糖などの調味料を入れる場合は、少し冷ましてから行ってください。
- ●鍋の大きさにあった火力で加熱してください。

安全上のご注意(設置編)

҈♠警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、 または火災の可能性が想定される内容を示しています。



■機器の設置や移動・分解・修理・改造は絶対に行わない


- ●一酸化炭素中毒、ガス漏れ、火災、作動不良の原因になります。
- ●専門の技術・資格が必要ですので、機器の設置・移動・取りはずし・買い替えの際には 必ずお買い上げの販売店、またはもよりの当社事業所にご連絡ください。
- ※ 詳しくは、設置説明書を参照してください。



■供給ガスと銘板に表示してあるガス種(ガスグループ)が 一致していることを確認する

- ●供給ガスと一致していない場合、そのまま使用すると不完全燃焼により、一酸化炭素 中毒になったり、爆発着火でやけどのおそれがあります。
- 銘板は機器内左後方側面と前面の電池ケースふた裏面に貼ってあります。供給ガスの種類がわからない場合はお買い上げの販売店、またはもよりのガス事業者にお問い合わせください。
- ●転居されたときも、供給ガスの種類が銘板の表示と一致していることを確認してください。

〈例〉銘板 (12 A·13 Aの場合)






■可燃物との距離を確実に離す

火災予防条例で定められていますので、必ず守ってください。距離が近いと火災の原因になります。 以下の場合は必ず別売の防熱板を取り付けてください。

●可燃性の壁(ステンレスやタイルを貼った可燃性の 壁も含む)との距離を右図のようにとれない場合

防熱板はお買い上げの販売店、またはもよりのガス事業 者にお問い合わせください。

■設置後機器の周辺を改装する場合も可燃物と の距離を確実に離す



知っておいていただきたいこと

温度センサーについて

●温度センサーを正しくはたらかせるために、必ずお読みください。

■温度センサーの上面と鍋底が密着していないときは使用しない ●温度センサーが鍋底の温度を正しく検知できずに、発火や途中消火、機器焼損の原因にな ●中華鍋用補助ごとくを使用すると、温度センサーが鍋底に密着しない原因になります。 鍋と材料 底が丸い 鍋底が さび・汚れ ステンレス の重量が 3mm以上の凹 異物が付着 300g未満 中華鍋 八四 中華鍋用補助ごとく ■耐熱ガラス容器、土鍋など熱の伝わりにくいもの、底が浅く広い鍋での 油調理はしない 油の温度が上がりやすく発火する おそれがあります。 耐熱ガラス容器 十級 底が浅く広い鍋

鍋の選びかた

ごはんモードに適した鍋については、「家 34ペーッをご覧ください。

鍋の種類		●揚げもの調理 (油の量200ml以上) ●炒めもの調理	その他の調理	●温度設定モード 揚げもの調理 (油の量 500ml ~ 1L)	●湯わかしモード (水の量 500ml ~ 2L)
鍋 フライパン	材質: アルミ、銅 鉄、ホーロー	0	0	0	0
	材質: ステンレス 厚 手	0	0	0	0
	※ 薄 手	×	0	×	0
中華鍋	材質: アルミ、銅、鉄	0	0	0	
	材質: ステンレス 厚 (底が平らな 手	0	0	0	
	もの) ※ 薄 手	×	0	×	
無水鍋 多層鍋		0	0	×	0
土鍋 耐熱ガラス容器 圧力鍋		×	(ただし、火が消える場合があります)	×	×
やかん		_	0	_	0

※厚手: 2.5mm 以上 薄手: 2.5mm 未満

: 適しています : 適していません(温度を正しく検知できません。)

お願い。

中華鍋を使うときは

- ●必ず取っ手を持って調理してください。
- ●鍋底と温度センサーが密着していることを確かめてから使用してください。
- ●中華鍋の種類によっては、鍋が安定せず、温度センサーが正しくはたらきません。


安全機能

■天ぷら油の過熱を未然に防止

天ぷら油過熱防止機能

(強火力バーナー) (標準バーナー

調理油が過熱されると、自動で火力調節し発火を防ぎます。 この状態が約30分続くか、または弱火の状態でも温度の上昇 が続くと、自動で火を消します。





■炎が消えるとガスを自動でストップ

立消え安全装置

(強火力バーナー) (標準バーナー)

グリル

煮こぼれや風などで火が消えると、自動でガスを止めます。



■万一消し忘れても一定時間で自動消火

コンロ消し忘れ消火機能

(強火力バーナー) (標準バーナー)

コンロバーナーは点火後、約 2 時間で自動で火を消します。

コンロ消し忘れ消火機能の時間は変更することができます。 29 19 ページ



グリル消し忘れ消火機能

グリル

点火するとタイマーが作動します。 最長 15 分で火を消します。 **237 40**ページ



■煮ものなどで焦げついた場合、初期段階で自動消火

焦げつき消火機能

(強火力バーナー) (標準バーナー

煮もの調理などで鍋底が焦げつくと、自動で火を消します。 鍋の材質、調理物の種類、火力によって焦げの程度は異なります。 = ※鍋底にこんぶや竹皮などを敷いた調理では焦げつき消火機能 が正常にはたらかないことがあります。





■そで□への引火を未然に防止

鍋なし検知機能

(強火力バーナー) (標準バーナー

コンロの温度センサーには、鍋の有無を判断する検知機能を搭載しています。鍋を置いていないと点火しません。

また、調理中に鍋やフライパンを持ち上げると弱火になります。 弱火の状態が約1分続くと自動で火を消します。

あぶり・高温炒めスイッチを3秒以上長押しすると、鍋なし検知機能を一時的に解除できます。鍋を持ち上げる炒めものや高温になるいりもの料理、鍋を使わないあぶりもの調理の場合に使用します。



■地震のときにも自動消火

感震停止機能

(強火力バーナー) (標準バーナー)

機器本体が震度約4以上の揺れを検知すると、コンロ・グリルとも自動で火を消します。 感震停止機能は解除「瓜子」にすることができます。 20 n-y

▋誤ってスイッチが押されるのを防止

ロック機能

(強火力バーナー) (標準バーナー)

グリル

幼いお子様のいたずらや誤ってスイッチを押しても、作動しない ようにロックすることができます。ロックスイッチを3秒以上長 押しすると、電源スイッチ以外の操作スイッチをすべてロックで きます。





電源スイッチを「切」にしてもロック解除操作をするまでロック 状態を記憶しています。 ② 24~ジ

■点火時の炎あふれを防止

中火点火機能

(強火力バーナー)

点火時の炎あふれをおさえるために、中火で点火します。 23 ページ

■グリル庫内が過熱すると自動消火

グリル過熱防止センサー

グリル

魚などの調理物を入れずに空焼きした場合や、グリル庫内の温度が異常に 高くなった場合に自動で火を消します。



∥電源スイッチを切り忘れても自動的に電源をオフ

電源オートオフ機能

(強火力バーナー) (標準バーナー)

調理終了後、電源スイッチを切り忘れても、3 分後に自動で電源を切ります。 電源オートオフ機能の時間は変更することができます。 19 ページ



|鍋底が高温になると自動で弱火になり、異常過熱を防止

高温自動温度調節機能

(強火力バーナー) (標準バーナー)

炒めもの調理・いりもの調理など比較的温度の高い調理や、鍋の空焼きを したときに強火・弱火と自動で火力調節し、鍋の異常過熱を防止します。 この状態が約30分続いた場合、または弱火状態でもセンサー温度がさらに 上昇した場合は、自動で火を消します。最初に弱火になったとき、ブザー が「ピピッ」と1回鳴ってお知らせします。調理に支障があるときは、 あぶり・高温炒めモード(強火力バーナー)をお使いください。 ② 29~



種設定の変更

以下の機能の設定を変更することができます

- ●電源オートオフ機能時間……購入時は3分に設定されています。
- コンロ消し忘れ消火機能時間……購入時は 2 時間「--」に設定されています。
- ●湯わかしモードお知らせ時間……お知らせ時間が早く感じたり遅く感じたりする場合、1~ 5の5段階にお知らせのタイミングを設定することができます。


購入時は「引に設定されています。

● 感震停止機能の解除「**ゅ**ト」または設定「**ゅ**ゅ」 ……お住まいの環境によって感震停止機能が はたらく場合があります。あまり頻繁に感震停止機能がはたらく場合は、解除「ロド」できます。 購入時は設定「ஹ」に設定されています。

-【共诵操作】-

各種設定を変更する前に行ってください。

- 電源を入れる
- |焼き加減スイッチとグリルタイマーセットスイッチ [+]を同時に押す ブザーが鳴るまで3秒以上押し続けます。



※2の操作後、15秒以内に以下の操作を行ってください。

電源オートオフ機能時間の変更

(強火力バーナー) (標準バーナー)

1 共通操作

2 後、グリルタイマーセットスイッチ [+/-] を押す。 1~5分の間で、1分刻みで設定できます。 15 秒後に表示が消え、変更を確定します。



押す

ピッ

コンロ消し忘れ消火機能時間の変更

(強火力バーナー) (標準バーナー

1 共通操作

2 後、コンロタイマーセットスイッチ [+/-] を押す。 タイマー

30~90分の間で10分刻み、および2時間に設定できます。

•[+] スイッチ押し:最長2時間「**--**」

• [一] スイッチ押し: 最短 30 分 [引] 15 秒後に表示が消え、変更を確定します。

お知らせ




湯わかしモードお知らせ時間の変更

(標準バーナー

1 共通操作**②②**後、メニュー選択スイッチを1回押す。


コンロタイマー表示部に「引 が表示されます。



2 コンロタイマーセットスイッチ [+/-]を押す。

-	コンロ表示部	1	2	3	4	5
	設定内容		お知らせを N場合			のお知らせを とい場合

15 秒後に表示が消え、変更を確定します。



O O 湯わかし ごはん

2回押す

ピッ


お願い。

- ●やかんや鍋の形状・材質や水の量によって、お知らせ時間が異なります。そのため、お使いに なる鍋などによっては、極端にお知らせ時間が早くなりすぎたり、遅くなりすぎたりする場合 があります。設定を変更する場合は、2または4から設定してください。それでもなお、早く したい場合や遅くしたい場合は、1または5に設定してお使いください。
- ●同じやかん(鍋)を使用しても水の量によってお知らせ時間が異なる場合があります。


感震停止機能の解除「ゐト」または設定「ゐი」

- 1 共通操作●②後、メニュー選択スイッチを2回押す。 コンロタイマー表示部に「ロカ」が表示されます。
- 2 コンロタイマーセットスイッチ [+/-]を押す。 $\lceil aa \rceil \rightarrow \lceil aE \rceil \rightarrow \lceil aa \rceil$ …に切り替わります。

15 秒後に表示が消え、変更を確定します。



タイマー



<u> ワンポイント</u>

リセット機能

購入時の設定に戻す機能です。

- ①電源を入れる
- ②焼き加減スイッチとグリルタイ マーセットスイッチ[一]を同時 に押す

ブザーが鳴るまで5秒以上押し続けます。




レンジフードファン連動機能

対応しているレンジフードとの組合せが必要です。

●自動運転(レンジフードファン連動)

点火すると自動的に換気を開始。火を消して、約3分たつと自動的に運転を停止。



※図は左コンロが強火力バーナーの機器で説明しています。




自動運転のしかた





●最初は「中」の風量で運転します。



お知らせ

- すでに他のコンロやグリルなどを使用している 場合は、その風量を維持します。
- 風量は、レンジフードファン側の操作部で切り 替えてください。

2 火を消す

- ●点火 / 消火スイッチ 消灯 で火を消す。
- ●レンジフード設定の 停止タイマー(約3 分)終了後にレンジ フードファンの運転 は自動停止します。



お知らせ

- 火を消しても、他のコンロやグリルなどを使用中は 停止しません。すべての点火 / 消火スイッチを消火 の状態にしたとき、約3分後にレンジフードファン が停止します。
- ●自動で火が消えた場合(立消え安全装置作動、コンロ・ グリルタイマー作動時など)、レンジフードファンは 自動停止しません。点火 / 消火スイッチを押して消 火の状態にしてください。

お願い

- ●点火・消火時はカウンターから約 20 ~ 30cm 離れ、ガス機器の正面に立って右図のように操作してください。
 - レンジフードファン連動は、ガス機器から赤外線信号を人に反射させ、レンジフードファンで受信し、レンジフードファンを作動させます。
- ●指定外のレンジフードファンでは連動しません。お問い合わせはお買い上げの販売 店、またはもよりの当社事業所にご連絡ください。
- ●レンジフードファン側が常時換気設定時にガス機器側を停止しても、レンジフード ファンは停止しません。停止する場合はレンジフードファン側で操作してくださ 約20~30cm い。
- ●レンジフードファンの使いかたは、レンジフードファンの取扱説明書をお読みください。






の ワンポイント

以下のように操作すると作動しない場合がありますが、故障ではありません。

- ●ガス機器の近くに立ち過ぎている。離れ過ぎている。
 - ●赤外線発信部が鍋などでふさがれた状態になっている。
- ●ガス機器の横に立って操作している。
- ●テレビ、エアコンなどのリモコンを操作している。
- ●黒い服やビロード、毛糸の服などを着て操作している。
- ガス機器、レンジフードファンに太陽光が当たった状態で操作している。
- 赤外線発信部およびフード本体の赤外線受信部が汚れている。
- ※連動しにくい場合は、レンジフードファン側の操作部で操作してください。



手動運転のしかた



運転を開始する



●レンジフードファン側の運転スイッチを 押し、風量を設定してください。



運転を停止する



●レンジフードファン側の停止用スイッチ を押し運転を停止してください。

照明の点灯・消灯のしかた



照明を点灯する


●レンジフードファン側の照明スイッチを 押し、照明の点灯・消灯を行ってください。





基本の操作(コンロの使いかた)

準備

- ●パネルや操作部の表面に透明の保護シートが貼られている場合は、 ご使用前にはがしてください。
- ●グリル庫内に紙や梱包部材が入っていないか確認して、すべて取り 除いてください。







- **1**. ごとくの中央に鍋を置く
 - 鍋を置いていないと点火しません。
 - 鍋を置いても温度センサーが 5mm ほど押されないと点火しません。

2. 電源スイッチ



点灯 (青)



※図は左コンロが強火力バーナーの機器で説明しています。



3 鍋を置いて 点火する



2 火力調節する



●点火/消火スイッチで点火する。

ピッ


点灯(オレンジ) 点火 消火 押す

お知らせ

- 鍋を置いていないと点火しません。 「ピピピッ」とお知らせします。
- ●点火すると、標準バーナーは弱火側から 5番目が点灯します。また強火力バーナー は弱火側から4番目が点灯します。

(中火点火機能) (18 <->

●火力調節スイッチを押し、鍋の大きさに 応じた火力にする。



●押すたびに、ランプの点灯が移動します。


ワンポイント

- 炒めもの、いりもの、あぶりものをするときはご 29ページ
- ●揚げものをするときはご 25~ジ



ワンポイント


● 不用意な点火を防ぐには(ロック)…電源を入れ、消火していることを確認してください。 幼いお子様のいたずらや誤操作を防ぐため、操作スイッチをロックすることができます。 電源スイッチを「切」にしてもロック解除操作をするまでロック状態を記憶しています。








●点火/消火スイッチで火を消す。



4 電源を切る




●電源スイッチを押す。



り ガス栓 (ねじガス栓) を 閉める

■調理が終わったら、ガス栓(ねじガス栓)を閉める。




お願い。

●必ず火が消えたことを確認してください。



揚げものをする(温度設定モード)

●油の温度を保ちながら、揚げものを調理できます。




※図は左コンロが強火力バーナーの機器で説明しています。



温度設定する



■最初は 180℃に設定されます。



●押すたびに、次のように切り替わります。



お願い

- ●温度設定モードを使う場合、調理に適した油の量は 500ml~ 1L です。 ●温度設定モードを使わない場合は、必ず200ml 以上の調理油で行ってください。




● 設定温度は調理中でも変更できます。





●点火/消火スイッチで点火する。





ワンポイント

場げもの調理以外の火加減が難しい焼きもの調理も簡単に作れます。

設定温度の目安


とりのから揚げ、ホットケーキ	160℃
天ぷら、コロッケ、焼きギョーザ、お好み焼き	180℃
クルトン、かきもち揚げ	200℃

●鍋の種類・材質や厚さ、油の量などにより、 設定した温度と異なる場合があります。

温度設定は、天ぷら用鉄鍋での揚げもの調理時 の油の温度で、設定しています。

■温度設定スイッチを押し、「180℃」の温度設定ランプを点灯させ、そのまま約3秒押し続けることで、10℃刻みの設定ができます。






○ 消灯 🔆 点灯 💸 点滅


3調理する




●設定温度になると、ブザーでお知らせします。調理をはじめてください。




4 火を消す





お知らせ

● 調理中は自動で強火・弱火を繰り返して、 設定温度を保ちます。



●調理中に火が消えた場合は、設定温度が取り 消されます。再度操作 から行ってください。


お願い

●必ず火が消えたことを確認してください。



ンロタイマ


- ●設定時間がくるとお知らせし、自動で火を消します。
- ●めんをゆでたり、あともう少し煮込みたいときの消し忘れ防止に便利です。



※図は左コンロが強火力バーナーの機器で説明しています。



- ●コンロタイマーセットスイッチ「+/ー] を押す。
- ●最初は「↓」(1分)が表示されます。



- ●1~90分(1分刻み)で設定できます。
- ●押し続けると1~10分までは5分刻み、 10~90分までは10分刻みで設定できます。




●設定時間は調理中でも変更できます。●取り消すときは、[一] スイッチを押し、 コンロタイマーランプと「【」が消えた ことを確認してください。



●点火/消火スイッチで点火する。




●点火すると自動でコンロタイマーが スタートします。












設定時間がくると、自動で火が消える




●設定時間がくると、ブザーでお知らせします。点滅(オレンジ)



10 秒後に「🗓」が消える

5 消灯する

●点火/消火スイッチを押して消灯する。




お知らせ


●点火/消火スイッチを押さなくても 1分後、自動で消灯します。




炒めもの・いりものをする

●あぶり・高温炒めモードを使用すれば、通常よりも高い温度で使用できます。「天ぷら油過熱防止 機能|「焦げつき消火機能|「鍋なし検知機能|を一時的に解除します。









1

※図は左コンロが強火力バーナー の機器で説明しています。




3 秒以上



あぶり・高温炒めスイッチを押す |||

●ランプが点滅から点灯に変わり、ブザー が鳴るまで3秒以上押す。



お願い。

加熱したフライパンなどに少量の調理油しか入 れない場合は、油の温度が急激に上がり、発火 のおそれがありますので注意してください。

お知らせ)

● あぶり・高温炒めランプが点灯した状態で そのまま点火しなかった場合、30秒後に 取り消されます。

2 点火する



にフライパン

を置く

●点火 / 消火スイッチで点火する。



- ■調理をはじめる。
- ●もう一度、あぶり・高温炒めスイッチを押 すと取り消しになります。

お知らせ

● 火が消えると、あぶり・高温炒めモードは取り 消されます。


(あぶり・高温炒めモード) 【強火力バーナー】

こんなときあぶり・高温炒め一

- ●急に火が小さくなったり、消えてしまう場合
- ●鍋を振る調理で弱火になると支障がある場合

🔞 火を消す

●点火/消火スイッチで火を消す。




お願い。

●必ず火が消えたことを確認してください。

ワンポイント

◇温度センサーのはたらき



①通常時

温度センサーのはたらきにより、炒めものやいりものなど比較的温度の高い調理や、鍋の空焼きをしたときに、強火・弱火を自動で調節したり、自動で火を消したりします。

②あぶり・高温炒めモード設定時

あぶり・高温炒めモードは温度センサーがまったくはたらかなくなる機能ではなく、①通常時よりも高い温度まで調理できる機能です。あぶり・高温炒めモードを使用した場合でも、鍋の異常過熱を防ぐために、強火・弱火を自動で調節したり、自動で火を消したりします。あぶり・高温炒めモードに設定してから最長30分で自動で火を消します。

あぶり・高温炒めモード設定中は、焦げつき 消火機能や天ぷら油過熱防止機能、鍋なし検 知機能ははたらきません。

⚠ 警告



■あぶり・高温炒めモードで 揚げもの調理をしない

調理油の温度が高くなり、発火する おそれがあります。



■焼網は使用しない

トッププレートに落ちた油などが発火したり、 機器の異常過熱のおそれがあります。



企注意




■あぶり調理をする場合は温度センサーの真上は避ける

温度センサー上に焼き汁などが滴下して温度センサーが汚れると、鍋底の温度を正しく検知できずに発火や途中消火、機器焼損の原因になります。また、焼き汁の滴下量や位置により、温度センサー故障の原因になります。



お湯をわかす(湯ゎかしモード)

●お湯がわいたらお知らせし、自動で火を消します。




※図は左コンロが強火力バーナーの機器で説明しています。

] 🗆




●湯わかしモードが選択されます。



2 点火する



●点火/消火スイッチで点火する。



【標準バーナー】


お願い。

- やかんや鍋の形状・材質や水の量によって、お知らせ時間が異なる場合や、ふきこぼれる場合があります。やけどなどに注意してください。
- ●温度センサーを正しくはたらかせるために、次のことを守ってください。
 - ・ふたを開け閉めしない・水をかき混ぜない ・鍋ややかんを動かさない
 - ・水を追加しない
- ・具を入れない
- ・火力を変えない
- ●火力はやかんや鍋の径に合わせて炎があふれないように調節してください。

お知らせ


- ●以下の場合は、100℃になる前に沸とうしたと判断される場合があります。
 - ・一度わかしたお湯(約70℃以上)を再び湯わかしモードでわかしたとき
 - ・やかんや鍋などの底が汚れていたり、さびていたりするとき
- ●湯わかしモードお知らせ時間を変更することができます。 20ページ

●沸とうすると、ブザーでお知らせします。





●点火/消火スイッチを押して消灯する。



お知らせ

●点火 / 消火スイッチを押さなくても 1 分後、自動で消灯します。



ごはんを炊く(ごはんモード)

おいしく炊くコツ

1 お米は正確にはかる。

180mlの計量カップを使うと便利です。



2 たっぷりの水で手早くとぐ。

180mlの計量カップ ●はじめのとぎ水は、すぐに捨ててください。

ぬかを含んだとぎ水をお米が吸わないようにするためです。

●「とぐ → 洗い流す」を数回繰り返します。 にごりがうすくなるまで、手早く洗ってください。



手早くとぐ

お知らせ)

●お米のとぎが足りない場合は、におい、黄ばみ、焦げの原因に なります。

1回で炊ける量

ごはん	1~5合
炊きこみごはん	1~4合

お米と水の量の目安

	水の量	
お米の量		ごはん
容量	合数(重量)	C1870
45ml	0.25合(約 38g)	_
90ml	0.5 合(約 75g)	_
180ml	1 合(約150g)	300ml
270ml	1.5 合(約225g)	390ml
360ml	2 合(約300g)	480ml
450ml	2.5 合(約375g)	580ml
540ml	3 合(約450g)	670ml
720ml	4 合(約600g)	930ml
900ml	5 合(約750g)	1130ml

お願い。

- ●水の量は目安です。好みに応じ て加減してください。
- ●炊きこみごはんの場合は、ごは んに比べ約1割増の水の量(調 味料、だしを含む) にしてくだ さい。

お米を水に浸す時間

お米の種類		水に浸す時間		
	の小り性規	春~夏	秋~冬	
	白米	30分以上	60分以上	
	無洗米・発芽玄米	20万以工		
ごは	胚芽精米			
16	雑穀米	60分以上	 90分以上	
	古米		90万以工	
	麦ごはん			

の ワンポイント

- ●洗米した後、必ず30分以上水に 浸してから炊飯してください。
- ●洗米してすぐのお米を炊飯すると ごはんが硬くなります。
- ●一度水に浸したお米は、砕けやす くなります。砕け米が混じったり、 お米をとぎ足りない場合はにおい、 黄ばみ、炊飯がうまくできない原 因になります。

【標準バーナー】

無洗米を炊くときのコツ

- 1、2 度すすいでください。にごったまま炊飯するとでんぷん質が沈殿し、生炊きの原因になります。
- 十分に水に浸してください。
- 水の量を3%程多くしてください。または無洗米専用計量カップを使ってください。
- よくかき混ぜて気泡をとばしてください。表面に気泡ができると、水が吸収されず、生炊きの原因になります。

ごはんモードに適した鍋

おいしく炊くために、ごはんモードに適した鍋を選びましょう。

※炊飯専用かま、炊飯専用鍋も別売しています。

£ 61√-ÿ



炊飯鍋の選びかた

鍋の種類			ごはん	炊飯量・ポイント
別売の 炊飯専用 かま	RTR-03E		0	白米3合、炊きこみごはん2合
別売の 炊飯専用	RTR-300D1		0	白米3合、炊きこみごはん2合
鍋	RTR-500D		0	 白米5合、炊きこみごはん4合
アルミの鍋		* O	薄手 (2mm以下) の場合は焦げつきやすくなります。	
ホーロー、ステンレスの鍋		一ロー、ステンレスの鍋		白米は焦げる場合があります。 薄手(2.5mm 以下)のステンレスの鍋の場合は焦げつきやすく なります。
土鍋		土鍋		うまく炊けないので使用しないでください。
ガラス鍋・圧力鍋 多層鍋		×	うまく炊けないので使用しないでください。	

○ : 適しています 🔀 : 適していません (温度を正しく検知できません。)


※ふたに蒸気穴がない場合や鍋の材質・形状によっては、焦げつきやふきこぼれなど、うまく炊けない場合があります。

このような場合は、別売の炊飯専用かま、炊飯専用鍋をお使いください。 20 61 ベージ




ごはんを炊く(ごはんモード)

●ごはんが炊けたらお知らせし、自動で火を消します。



鍋底の中心に温度センサーが 密着するように置いてくださ い。

2. 電源スイッチ を押す



1. 鍋にふたをし てごとくの 中央に置く




※図は左コンロが強火力バーナーの 機器で説明しています。

2 🔟




択スイッチを押す 🅪 📗 🙎 点火する

●ごはんモードが選択されます。




●点火/消火スイッチで点火する。




●押すたびに、次のように切り替わります。





お願い。

●機器を囲う油ガードなどを設置すると排気の流れが変わり、燃焼不良となり 炊きムラなどの原因になります。炊飯時は油ガードを取り除いてください。



炊飯の途中で、他のスイッチを押さないでください。上手に炊飯できない場合があります。

- ●取り消すときは、いったん火を消してください。
- ●温め直しはできません。(焦げつくことがあります。)
- ●風が吹きこんでいたり、扇風機やエアコンなどの風が当たっていると、うまく炊けません。炎に風が 当たらないようにしてご使用ください。

炊きこみごはんを炊くとき

- ●お米に水分を吸収させるため、調味料は炊く直前に入れてください。
- 具やバター、ケチャップなどの調味料はお米の上にのせて、炊きあがり後に混ぜてください。沈殿するとうまく炊けない場合があります。



炊飯時間の目安…28~37分 (むらし10分を含む)

むらし後は…

●ごはんを底からよくほぐしてください。余分な水分が飛び、ごはんがおいしくなります。

の 炊きあがると自動で火が消え、 むらしがスタート




4 消灯する




●炊きあがるとブザーでお知らせし、むらしが スタートします。

- ●むらし中は 10 分間、火力調節ランプが「弱火」 から「強火」へ移動してお知らせします。
- ●むらしが終了すると、ブザーでお知らせします。



●点火 / 消火スイッチを押して消灯する。



お知らせ)


- ●ごはんをむらし中に標準バーナーの点 火/消火スイッチを押すと、むらし終 了のお知らせブザーが鳴りません。
- ●点火/消火スイッチを押さなくても 1分後、自動で消灯します。



グリルの取り扱いと準備


準備

- ●操作部の表面に透明の保護シートが貼られている場合は、ご使用前にはが してください。
- ●グリル庫内に紙や梱包部材が入っていないか確認して、すべて取り除いて



グリルの取り出し

1 グリルとびらをゆっくり水平に引き出す。 いっぱいに引き出すと、いったん止まります。



2 少し持ち上げて本体からはずし、そのまま取り出す。



3 グリルとびらを両手でしっかりと持ち、 ゆっくりと持ち運ぶ。



お知らせ

- グリルとびらを完全に引き出す前に持ち上げると、グリル皿に傷がついて、表面に施されたクリアコートがはがれる原因になります。
- ●グリルとびらやグリルⅢ受けをはずす場合は で 51~-ッをご覧ください。

グリルを初めて使うときは


1 グリル焼網を取り出す。 下火カバーが取り付けられていない場合 は、取り付けてください。 「多 47 ページ

2 6~7分間空焼きをする。 部品に付着している加工 油を焼き切ります。 火力は上火「強」・下火 「強」で行ってください。 グリルの操作については で 39~~~をご覧ください。



お願い。

- ●排気□や排気□以外からも煙が出ます が、異常ではありません。
- ●空焼き時に、グリル過熱防止センサーがはたらき、自動で火が消える場合があります。(「♬♪」と「-5」を交互に表示します。)この場合、5分程度待ってから、再度点火操作をしてください。
- 3 ガス栓(ねじガス栓)を閉める。 使用後はガス栓(ねじガス栓)を閉めて ください。




魚を上手に焼くために

1 魚の下ごしらえをする。

- ●冷凍の魚は、しっかり解凍します。
- ●冷蔵の魚は、常温でしばらくおきます。
- ●生魚は水洗いした後、水気をよくふき取ります。
- ●みそ漬けやかす漬けの魚は、「みそ」や「かす」を よくふき取ります。

2 グリル焼網に油を 薄く塗る。

ひと手間かけることで、 くっつきにくくなります。



3 約1~2分間、空焼き(予熱)をする。

魚(食材)がグリル焼網にくっつきにくくなり、焼 きあがり後、取り出しやすくなります。

お願い

●オートメニューモードで調理する場合は、予熱 はしないでください。

4 魚(食材)を置く。

■印のところが上手に焼けます。

丸身の場合

1匹の場合

中央をさけて、

左右どちらかに

魚は頭が奥に、尾が手前になるように置くと尾の焦げは少なくなります。

2匹の場合

左右均等に

ワンポイント

- 塩をつけると、身がしまって身くず れしにくくなります。
- さばやいわしなど背の青い魚は脂分 が多いので、多めに塩をして時間を おき、身をしめます。白身魚は、塩 を少なめにふり、時間も短めにしま
- 川魚やいか、えび、貝などは、焼く 直前に塩をふります。
- ●魚の重量の約2%程度の塩をつけま す。身の厚いところには厚く、薄い ところには薄くつけます。
- 尾やひれは特に焦げやすいので、多 めに塩をつけてください。また、アル

ミはくで包んでお くと、焦げかたが 少なくなります。

●包丁目(飾り包丁) を入れると、火の 通りがよくなり、 皮が破れることに よる脂の飛び散り も少なくすること ができます。






切身の場合

皮側を上向きに、切身の薄い部分はグリル焼 網の外周部にくるように置くと焦げは少なく なります。

1~2切の場合

中央をさけて





4切の場合

左右どちらかに

手前側

手前側



●グリル焼網、グリル皿は消耗部品です。ご使用状態や経年変化などにより、グリル焼網は魚がくっ つきやすくなったり、フッ素コートがはがれる場合があります。また、グリル皿はクリアコートの 劣化やはがれにより汚れが落ちにくくなる場合があります。どちらも交換部品(有償)として準備 しておりますので、取り替えの際は、お買い上げの販売店、またはもよりの当社事業所にお問い合 わせください。 🖙 61ページ

手前側

3匹以上の場合


中央をさけて

すき間をあける



手動で調理(マニュアルモード)


●設定時間がくるとお知らせし、自動で火を消します。







●点火/消火スイッチで点火する。



●点火すると自動でグリルタイマーが スタートします。



- ●最初は「¶」(9分)が表示されます。
- ●グリル庫内の温度が高いときは、「6」(6分)が表示されます。


お知らせ

●点火初期は予備加熱のため、強制的に火力強となります。この間に火力変更した場合は、予備加熱終了後に実際の火力が変化します。


2 火力調節する



●火力は4種類設定でき、火力切替スイッチで上火・下火の調節ができます。



●押すたびに、次のように切り替わります。



お願い

●上火と下火の加熱方式が違うので、表と 裏の焼き色が同じにならないことがありま す。焼き色を見ながら、上火・下火の火力 切替をしてください。

お願い。


- 調理物の種類によっては、グリルタイマーやグリル過熱防止センサーがはたらく前に発火するおそ れがあります。機器から離れないようにし、焼き過ぎに注意してください。 例) めざしやうるめなどの小魚、干し物や脂分の多いにしん、塩さば、とり肉など。
- ●焼きあがったらすぐに取り出してください。余熱で焦げることがあります。
- ●つけ焼きや照り焼き、下味をつけた魚などは、焦げやすいので、弱火でゆっくりと焼いてください。
- ●グリル庫内が高温になるとグリル過熱防止センサーがはたらき、自動で火が消える場合があります。 グリル庫内が冷めるまで5分程度待ってから、使用してください。
- ●グリル皿は急に冷やさないでください。使用直後にグリル皿に水をかけると変形することがあります。 グリル皿が冷めてからお手入れしてください。



ワンポイント

魚を取り出す


● はしをグリル焼網と平行に入れると、グリル焼網にくっついた魚がはがし やすくなります。



時間設定する



●グリルタイマーセットスイッチ「+/ー] を押す。



- ●1 分刻みで1~15分(最長)に設定で きます。
- ●グリル庫内の温度が高いときは、設定 時間は1~10分(最長)となります。

ワンポイント

- ●設定時間は調理中でも変更できます。
- 焼き時間の目安は付属のクックブックを ご覧ください。




設定時間終了 30 秒前にお知らせ



30 秒前にブザーでお知らせします。

秒表示に 変わる



設定時間がくると、



●設定時間がくると、ブザーでお知らせします。 点滅(オレンジ) 消灯









10 秒後に「🗓」 が消える

6 消灯する



●点火 / 消火スイッチを押して消灯する。


お知らせ


●点火/消火スイッチを押さなくても 1分後、自動で消灯します。




自動で調理(ォートメニューモード)

●はじめにオートメニューと焼き加減を選んだら、あとは自動で焼きあげます。






●姿焼・切身・干物から選ぶ。



●押すたびに、次のように切り替わります。




お知らせ


●グリル庫内の温度が高いときは、オートメニュースイッチを受け付けません。庫内が冷めるまで5分程度待ってから使用してください。

❷ 焼き加減を設定する ▮▶

●焼き加減を選ぶ。



●押すたびに、次のように切り替わります。



お願い。

- ●次の魚にはオートメニューモードを使用しないでください。
 - ・みりん干し ・めざし ・うるめいわしの丸干し ・市販のみりんづけ
 - ・身欠きにしん ・厚みのある魚(特に骨つき)


焼け過ぎにより焦げがひどくなり、発火のおそれがあります。

- ●オートメニュースイッチは、点火後約30秒以内に押してください。 (焼き加減は点火後、90秒まで変更可能です。)
- ●焼きあがったらすぐに取り出してください。余熱で焦げることがあります。
- ●魚を一度焼きかけて火を消し、再度点火して調理する場合は手動で焼いてください。 「多 39 ペーツ (オートメニューモードでは魚が焼けすぎてしまいます。)
- ●グリル皿は急に冷やさないでください。使用直後にグリル皿に水をかけると変形することがあります。 グリル皿が冷めてからお手入れしてください。


3 点火する



●点火/消火スイッチで点火する。



●点火中は下図のように点灯を繰り返します。



お知らせ

● オートメニュー使用中は火力切替はできません。

4

調理終了30秒前にお知らせ



- ●30秒前にブザーでお知らせします。
- ●オートメニューランプ、焼き加減ランプは消灯し、グリルタイマー表示は「30」、火力表示ランプは上火「強」・下火「強」に切り替わります。



●さらに焼き色をつけたいときは、 [+] スイッチで時間設定できます。

り 調理が終了すると、 自動で火が消える



● 設定時間がくると、ブザーでお知らせします。 ぶ滅(オルンジ) ※灯



6 消灯する



●点火 / 消火スイッチを押して消灯する。

お知らせ

●点火/消火スイッチを押さなくても 1分後、自動で消灯します。



オートメニュー

自動で調理(ォートメニューモード)

【中程度の生魚】

標準

強め

【大きめの生魚】

下記の表はオートメニューを使った場合の調理例です。

弱め

【小さめの生魚】

焼き加減

下記の魚以外は手動で調理してください(火力と調理の目安は付属のクックブックをご覧ください。) ※g表示は1匹あたりの重量を示しています。

姿 焼	きす 小あじ (50g以下) 【塩漬けの魚】 塩さんま 1~4匹 (130~200g)	あ じ	あ じ いさき 3~4匹 (200g以上) たい (小) 1匹 (約 300~400g)
切身	【照り焼き】 ぶ り さわら 【みそ漬け】 さわら	【生魚】 生さ がば りき た 甘だい は 【塩漬け】 甘塩さば	【光沢のある魚】 たちうお さわら
干物	【小さな半生の干物】 さんまのひらき 1~2枚 (110g以下) ししゃも 4~10匹 (25g以下)	【一夜干しのひらき】 あじのひらき 干しさわら かますのひらき 干しかれい 【大きな半生の干物】 さんまのひらき 1~2枚 (110g以上)ししゃも 4~10匹 (25g以上)	【大きなひらき】 ほっけのひらき 1~2枚

●【照り焼き】、【みそ漬け】は特に焦げやすいので、焼き加減を必ず「弱め」に設定してください。

置きかた ② 38ページ ポイントとお願い • 尾やひれは焦げやすいのでその部分だけ十分に塩をつけるか、アルミはくで 1 匹の場合は 包むと、きれいに焼けます。 左右どちらかに • 厚みのある魚(姿焼 4cm を超えるもの) は火が通りにくいので、マニュアル モードで様子を見ながら焼いてください。 • 魚の身に浅く包丁目(飾り包丁)を入れると、火の通りがよくなり、皮が破 れることによる脂の飛び散りも少なくすることができます。 3 匹の場合 小さめの生魚・塩漬けの魚について 中央をさけて 以下の魚は「標準」・「強め」では焼き過ぎてしまう場合があるので、焼き加減を すきまを開ける 「弱め」に設定してください。 • 50g 以下の小さな魚 • 塩漬けされたさんま 手前側 身側を下向き、皮側を上向きにしてグリル焼網に置いてください。 照り焼き、みそ漬けのものは表面が非常に焦げやすいので、焼き加減を必ず 2 切の場合 「弱め」に設定してください。(「標準」・「強め」では表面の焦げが強くなって しまいます。) 身の薄い部分を • 厚みのある魚(切身 2.5cm を超える特に骨つきのもの) は火が通りにくいの 外側に向けて、 でマニュアルモードで様子を見ながら焼いてください。 左右どちらかに 厚みのある魚の照り焼きやみそ漬けは表面が早く焦げやすい割に、中身に火が 通りにくく、オートメニューモードではうまく焼けないので、焦げやすい皮 側を下側にしてグリル焼網に置き、上火「強め」、下火「弱め」のマニュアル モードで焼いてください。 4 切の場合 • みそ漬けはみそを洗い、キッチンペーパーなどで水気をとってから焼いてく 照り焼き、みそ漬けのものは次の場合はとくに焦げやすくなります。 「・漬けている時間が長い ・魚の脂ののりが良い _• 照り焼きたれのみりん配分が多い *参考 照り焼きたれの配合の割合(約30分漬ける)しょうゆ4:みりん3:酒1 手前側 •ししゃも、さんまのひらきは焦げやすいので、焼き加減を必ず「弱め」か 「標準」に設定してください。(「強め」では焦げが強くなってしまいます。) ししゃもなどは • 身側と皮側で裏表がある干物は身側を上向き、皮側を下向きにしてグリル焼 しっぽを手前に 網に置くと魚が反らずにきれいに焼けます。 • 干物は乾燥状態によっても焼き色や焼け具合が変わります。(乾燥しているも のほど焼けやすくなります。)

吊点検とお手入れの道

- ご使用上支障がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心してより長くご使用いただくために、年 1 回程度 の定期点検をおすすめします。
- ●煮こぼれや誤って鍋をひっくり返すなど、機器内部に多量の煮汁などが入った場合、機器の故障や寿命が 短くなるおそれがありますので点検(有料)をおすすめします。 ※定期点検については、お買い上げの販売店、またはリンナイフリーダイヤルまでお問い合わせください。

日常点検をしましょう

部品が正しく取り付けられていますか?

●バーナーキャップ、ごとく、排気□カバー、下火カバーなどは正しく取り付けた状態でお使いください。 **3** 47 • 48 ページ

つまり、たまり、汚れはありませんか?

- ♪バーナーキャップの炎□や立消え安全装置(炎検知部)、電極(点火プラグ)が煮こぼれなどでつまったり、汚れ たりしていませんか。 3 50ページ
- ▶グリル皿に脂がたまったり、グリル庫内や下火カバーが脂で汚れていませんか。☞ 51ページ

お手入れの道具と洗剤について



 \bigcirc

使ってはいけな









トッププレート (ガラス面)-

ガラストップ専用 クリーナー(別売)



やわらかい スポンジたわし

歯ブラシ

やわらかい布

(野菜・食器洗い用)

傷の原因となります。











金属たわし





硬いブラシ







クリームクレンザー



はがれ・表面の変質・変色・さび・割れ・トッププレートの外周枠はがれの原因になります。




酸性洗剤 アルカリ性洗剤 漂白剤



弱酸性洗剤 弱アルカリ性洗剤





故障の原因になります。

●機器内部に洗剤が入ると、電子部品などに付着して、 作動不良や腐食などの機器故障の原因になります。 必ず布に含ませてからお手入れしてください。

直接かけて使っては いけないもの



引火して火災の原因になります。

絶対使っては いけないもの



可燃性スプレ-浸透液 潤滑剤

お願い。


- ●道具や洗剤は目立たない部分で試してから、使用してください。
- ●食器洗い乾燥機で洗う場合、専用洗剤・食器洗い乾燥機の取扱説明書をよく読んでお使いください。 また、煮洗いや食器洗い乾燥機で洗う場合などは、変色したり、ツヤがなくなったりする場合があります。


お手入れの準備


- 1. 機器が冷めていることを確認する。
- 2. ガス栓(ねじガス栓)を閉める。
- 3. ロックをして、電源スイッチを切る。 🖙 24 ページ
- 4. 手袋をはめてお手入れを開始する。

取りはずして洗える部品

お手入れのとき、枠内に表示の部品は取りはずして洗うことができます。 ※その他の部分は取りはずしできません。








部品の取り付けと取りはずし


排気口カバー


2つの排気口カバーツメ部を各々内側に向け、トッププレート後部のくぼみに取り付けてください。

※傾きのないことを確認してください。



下火カバー






「テマエ左」または「テマエ右」刻印を手前にして、穴(2カ所)をグリルケース側面にあるピンに通して取り付けてください。


※図は下火カバー (左)を示します。 下火カバー (右)も同様に右側へ取 り付けてください。


グリルとびら・グリル皿・グリル焼網・グリル皿受け

下火カバーをグリルケースに取り付けてから、下記を行ってください。




- **1.** グリルⅢをグリルⅢ受けに取り付ける。
- 2. グリル焼網をグリル皿受けに取り付ける。
- 3. 確実に取り付けられているか確認する。





ごとく・バーナーキャップ

- ごとくは、指かかりのある個所を前後にバーナーリングの外側に取り付けてください。
- ごとく内側の凸部 2 カ所をバーナーリングの凹部 2 カ所に入れて 下しく取り付けてください。





凸部を後にしてバーナー本体 前側の凹部にバーナーキャッ プのピンを入れて正しく取り 付けてください。

↑ 注 意




■バーナーキャップは誤った取り 付けで使用しない

- ●バーナーキャップを正しく取り付けないと、点火しない場合があります。
- 炎のふぞろいや逆火で不完全燃焼、 一酸化炭素中毒のおそれやバーナー キャップが変形する場合があります。
- 機器の中に炎がもぐりこんで焼損する原因になります。








バーナーキャップの浮き

バーナーキャップの裏返し



■ごとくは誤った取り付けで使用 しない

誤った取り付けをすると鍋などが 不安定になり、傾いたり、倒れたり



誤った取り付けの例

お願い

- ●バーナーキャップを取り付けたときは、必ず正常に燃焼しているか確認してください。
- バーナーキャップは分解しないでください。
- ●バーナーキャップ、ごとくは消耗部品です。バーナーキャップは厚みが薄くなったり、変形して炎が ふぞろいになった場合は交換してください。お買い上げの販売店、またはもよりの当社事業所へお問 い合わせください。 ☎ 61~3
- ●ごとく、バーナーキャップの上部は変色したり、汚れなどが焼きつきますので、そのつど掃除をしてください。 汚れが焼きついても性能は変わりません。 〔❸ 49・50 ページ

お手入れのしかた (コンロ) お手入れ

- 汚れたらそのつど、きれいにお手入れしてください。
- 手袋をしてお手入れをしてください。
- 洗剤は台所用中性洗剤を薄めて使い、お手入れの最後には必ず水ぶきし、乾いた布で ふき取り、水気や洗剤を残さないようにしてください。

トッププレート

- お手入れのときはごとく、排気□カバーなどの部品を取りはずし、安定した状態で行ってください。
- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。




◆汚れがこびりついたとき

- 1. キッチンペーパーに洗剤と水を含ませ、汚れた部分を湿らせておく。
- 2. 汚れが浮いてきたらやわらかい布で ふき取る。

◆それでも汚れが取れないとき

- くしゃくしゃにしたラップにガラストップ専用クリーナーを塗り、こする。
- 2. 汚れが取れたら、やわらかい布で水ぶきし、乾いた布で仕上げる。



ごとく・排気口カバー

- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
- 汚れがひどいときは、つけ置きした後、洗剤で丸洗いしてください。

❖それでも汚れが取れないとき

- 煮洗いするとさらに汚れを落としやすくなります。
 - 1. 水を入れた大きな鍋にごとくや排気口カバーを入れ、 30分程加熱する。
 - 2. 水洗いし、水気をふき取る。



は、機器が冷め、ガス栓を閉め、手袋をしてから

※各部品の取り付けについては、「全マ 47・48 ページをご覧ください。

バーナー部

● やわらかい布で汚れをふき取り、乾いた布で仕上げます。


バーナーキャップ

- 洗剤を含ませた布で汚れをふき 取り、乾いた布で洗剤や水気を ふき取ります。
 - ※バーナーキャップは分解できません。
 - ※水洗いした後は、水気を十分ふき取ってから 取り付けてください。
 - ※ごとくなどと同様に煮洗いもできます。

❖炎□が目づまりしていたら

- 歯ブラシで汚れを取り除きます。 歯ブラシ
 - ※目づまりや汚れは、

不完全燃焼や点火不良 の原因になります。




|バーナー本体|

● 表面は、やわらかい布で 汚れをふき取ります。



立消え安全装置・電極

- 歯ブラシなどでお手入れします。
 - ※電極(点火プラグ)の先端はとがっていますので、 けがなどに注意して ください。 立消え安全装置



(炎検知部)

電極(点火プラグ)

温度センサー

▶片手を添え、水を 含ませてかたくし ぼった布で、頭部 と側面の汚れをふ き取ります。



※強い力を加えると、温度センサーが傾いて、 鍋底に密着しないことがあります。 また、温度センサーを無理に回転させない でください。故障の原因になります。

バーナーリング

● バーナーリングの [™] 凹部は、歯ブラシ 凹部 で汚れを取り除きます。

- ※汚れがたまると、ごとくが安定しない原因 となります。
- ※汚れがこびりついたときは、つまようじで汚 れを取り除いてください。
- ※トッププレートとバーナーリングの間にある パッキンを傷つけないようにトッププレートと のすきまにつまようじやブラシを寝かせて使 用しないでください。パッキンがずれたり、 傷つくと煮こぼれなどが機器内部に入る原因 になります。

機器表面・操作部

- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた 布で洗剤や水気をふき取ります。
 - ※機器内部に洗剤が入ら ないようにしてくださ い。電子部品などに付 着して、作動不良や腐 食などの機器故障の原因になります。

お願い。

- ●硬いブラシやたわしは使用しないでください。また、 中性洗剤以外の洗剤を使用しないでください。塗装の はがれ・変色・シミ・傷・さびなどの原因になります。 45 «-»
- ●トッププレートには、安全に関する注意ラベルが貼り付 けしてあります。もし、はがれたり、読めなくなった場 合は、お買い上げの販売店、またはもよりの当社事業所 に連絡してラベルを再購入し、貼り替えてください。

お手入れのしかた(グリル)

- ご使用のつど、きれいにお手入れしてください。
- 手袋をしてお手入れをしてください。
- 洗剤は台所用中性洗剤を薄めて使い、お手入れの最後には必ず水ぶきし、乾いた布で ふき取り、水気や洗剤を残さないようにしてください。

お願い


●硬いブラシやたわしは使用しないでください。また、中性洗剤以外の洗剤を使用しないでください。 塗装のはがれ・変色・シミ・傷・さびなどの原因になります。 😭 45 ページ

グリルとびら・グリル皿受け

- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。 ※水気が残っていると、さびなどの原因になります。
- 汚れがひどいときは、つけ置きした後、洗剤で丸洗いしてください。


取りはずしかた

- 1. 押さえバネを①の方向に下げる。
- 2. グリルとびらを②の方向にたおす。



取り付けかた

- 1. グリル皿受けのツメ2カ所をグリルとびらの角穴にはめ込む。(①)
- 2. グリルとびらを②の方向に回転させる。
- **3.** 押さえバネがグリル皿受けに確実にはまっているか確認する。




※グリルとびらは変形させないでください。 特にグリル皿受けとの固定部が変形すると、グリルとびらの閉まりが悪くなったり、はずれやすくなります。

グリル皿・グリル焼網・下火カバー

- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
- 汚れがひどいときは、つけ置きした後、洗剤で丸洗いしてください。
- ※グリル焼網に汚れが残っていると、魚などの調理物がくっつきやすくなります。
 - ※下火カバーは、ごとくなどと同様に煮洗いもできます。


グリル庫内(側壁・底部)

- 洗剤を含ませた布でお手入れできる部分の汚れを ふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
 - ※燃焼部(上火バーナー:天井/下火バーナー: 右図指示位置)には触らないでください。炎口 がつまり燃焼不良の原因になります。
 - ※グリル庫内の天井部には、立消え安全装置(炎 検知部)と電極(点火プラグ)、奥の壁部分に はグリル過熱防止センサーが取り付けてありま すので触らないでください。正しくはたらかな くなるおそれがあります。



電池を交換する

●乾電池の交換時期が近づくと電池交換サインが点滅します。



〈点滅〉……電池交換サインが点滅したら、新しい単1形 **、 アルカリ乾電池(1.5V)2個を準備してください。**

▶ 〈点灯〉 ……電池交換サインが点灯したら、コンロもグリ ▼ルも使えなくなります。新しい単1形アルカリ乾電池(1.5V) 2個と交換してください。

- 1 機器が冷めていることを確認する。
- 2 電池ケースふたのつまみを引き、手前に開く。

あまり強く引かないでください。電池ケースふたがはずれ ることがあります。 🖙 57ページ


※電池ケースふたがはずれたときは、電池ケースふたの左右の ツメの溝を本体のピンに片方ずつ「カチッ」と音がするまで はめ込んで取り付けてください。












単1形アルカリ乾電池 (1.5V) 2個を右図のように⊕⊝を 確認して奥まで確実にはめ込んでください。

5 電池ケースふたをもとに戻す。



電池ケース

電池ケースふたの

つまみ





- ■乾電池は充電・分解・加熱・火の中へ投入しない
- ■新旧・異種の乾電池は混用しない



■機器を廃棄する場合は、乾電池をはずす

ショートや発熱、液漏れ、破裂により、けがややけどの原因になります。

■乾電池に記載してある注意事項をよく読み、正しく使う

お願い。

- ●単1形アルカリ乾電池を使用した場合、乾電池を交換する(電池交換サイン点灯)目安は6カ月~1 年程度です。(使用時間、各種便利機能の使用頻度、手動および自動火力調節の回数などにより乾電 池の交換時期は変動します。乾電池製造メーカー・種類が異なると短くなる場合があります。)また、 マンガン乾電池を使用した場合は交換時期が極端に短くなります。
- ●未使用の乾電池でも「使用推奨期限(月、年)」を過ぎている場合は、放電により短時間で電池交換 サインが点滅・点灯する場合があります。また、付属の単 1 形アルカリ乾電池(1.5V)は、工場出 荷時期により寿命が短くなっている場合があります。
- ●単2、単3形乾電池を単1形サイズにする電池スペーサーや充電式単1形乾電池は、電池ケースのΘ 端子が接触せず、使用できない場合があります。また、使用できた場合でも交換時期が極端に短くな ります。

よくあるご質問 (Q&A)

ご質問		こうしてください	参照ページ			
電源が入りにくい (または入らない)		お手入れなどで誤って触れても入らないようにしています。他の ボタンより長く(0.3 秒以上)押してください。				
		ガス栓(ねじガス栓)を閉めていると点火できません。 全開にしてください。	23			
		鍋を置いていますか? 鍋を置いていないと点火しません。	17			
		バーナーキャップの炎□に煮こぼれなどがつまっていると、点火 しない場合があります。 お手入れしてください。	50			
		電極 (点火プラグ) や立消え安全装置 (炎検知部)、バーナーキャップがぬれたり、汚れたりしていると点火しない場合があります。お手入れしてください。	50			
点火しない		バーナーキャップが正しく取り付けられていないと、点火しない場合があります。 正しく取り付けてください。	48			
		長時間使用していなかったり、朝一番に使用する際などは、点火 に時間がかかる場合があります。 点火操作を繰り返してください。	_			
		ロックされていると点火できません。 ロックを解除してください。	24			
		乾電池が正しく取り付けられているか確認してください。	52			
		電池交換サインが点灯している場合は、新しい単 1 形アルカリ乾電池(1.5V)2 個と交換してください。	52			
			鍋やフライパンの温度が約250℃になると、安全機能がはたらき、 自動で火力調節します。この状態が約30分続くと自動で火を消 します。あぶり・高温炒めスイッチを押すとさらに高温で調理が できます。(強火力バーナー)	29 • 30		
調理中に火力が		土鍋や耐熱ガラス鍋、圧力鍋を使用すると、まれに焦げつき消火機能がはたらき、火が消えることがあります。 再点火してください。 また、あぶり・高温炒めスイッチを押して使用してください。 (強火力バーナー)	16 • 17			
変わったり 火が消えたりする		グリルとびらや機器下部のキャビネットとびらを速く開閉すると 消火することがあります。 ゆっくり操作してください。万一火が消えても立消え安全装置が はたらき自動でガスは止まります。	17			
		コンロは約 2 時間で消し忘れ消火機能がはたらき、自動で火を 消します。	17			
		フライパンや鍋をふったり、浮かせて調理していませんか? フライパンや鍋を持ちあげると弱火になります。弱火になると支 障のあるときは、あぶり・高温炒めスイッチを押すと、調理でき ます。(強火力バーナー)				
あぶり・高温炒め モードに設定しても 火力が変わったり 火が消えたりする		あぶり・高温炒めモードに設定中でも約 290℃になると、異常 過熱を防止するために火力を自動で強火・弱火に調節します。 さらに温度が高くなると自動で火を消します。	30			

	ご質問		こうしてください	参照ページ		
			換気をしないと燃えかたが変わったり、炎が赤くなったりします。 使用中は必ず換気してください。また、炎がごとくやバーナーキャッ プに触れて赤くなることがありますが、異常ではありません。	12		
			風が吹き込んでいたり、扇風機やエアコンなどの風が当たっていると、炎がかたよったり色が赤くなったりします。 炎に風が当たらないようにして使用してください。	11		
	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -		加湿器を使用すると、水分に含まれるカルシウムにより、炎が赤くなることがあります。 異常ではありません。	_		
	色)がおかしい		グリル使用時にコンロを使用すると、焼きものの煙に含まれる塩分(ナトリウム)などにより、炎が赤くなることがあります。 異常ではありません。	_		
			火力が変わる際に炎が一瞬黄色くなったり、大きくなる場合があります。 異常ではありません。	_		
コンロ			消火後も数秒間コンロバーナー炎口に小さな炎が残ることがあります。 バーナー内に残った微量のガスによるもので異常ではありません。			
			焦げつき消火機能は鍋の材質や調理により、焦げつきの程度が変わります。ホーローの鍋や、カレー、シチュー、カラメル、みそなどの水分が少ない料理は焦げやすくなります。 弱火でときどきかき混ぜながら調理してください。	17		
	鍋底がひどく焦げつ いて火が消えた		■温度センサーや鍋底が汚れていたり、温度センサーが鍋底から離れていませんか?このようなときは鍋の温度を正しく検知できません。			
			鍋底にこんぶや竹皮などを敷くと、焦げつきがひどくなる場合があります。 ときどきかき混ぜたり、火加減を調節しながら調理してください。	17		
	焼網が使えない		焼きなすやもちはグリルで調理してください。 グリルに入らない大きななすやパプリカなどは、フォークや金串に刺し、あぶり・高温炒めスイッチを押して、コンロ上であぶり調理してください。(強火力バーナー)			
温度設定	揚げものがうまく		鍋の形状や材質・油の量によっては、油の温度が設定温度より 高めになったり、低めになったりする場合があります。 設定温度を加減してお使いください。	16 • 26		
温度設定モード	できない		温度センサーや鍋底が汚れていたり、温度センサーが鍋底から離れていませんか? このようなときは鍋の温度を正しく検知できません。	16 • 50		
湯			やかんや鍋の形状・材質や水の量によって、お湯がわかなかったり、お湯がわいているのにお知らせが遅くなったりすることがあります。	16 • 20		
湯わかしモード	お湯がわかない、 お湯がわいているのに お知らせが遅い		温度センサーや鍋底が汚れていたり、温度センサーが鍋底から離れていませんか? このようなときは鍋の温度を正しく検知できません。	16 • 50		
7,			加熱中に鍋を動かしたり水をかき混ぜたりすると、お湯がわかなかったり、お湯がわいているのにお知らせが遅くなったりすることがあります。	32		

よくあるご質問 (Q&A)

	ご質問)	こうしてください	参照ページ			
湯	お湯がわかない、 お湯がわいているのに		一度わかした温かいお湯は、湯わかしモードで正しく検知できな い場合があります。	32			
湯わかし	お知らせが遅い		湯わかしモードお知らせ時間を設定変更していませんか。				
モード	ふきこぼれる		水を入れすぎていませんか? やかんの大きさに応じた水の量(目安は最大容量の6~7割)に してください。	31			
			風が吹きこんでいたり、扇風機やエアコンなどの風が当たっていると、うまく炊けません。 炎に風が当たらないようにして使用してください。	11			
			炊飯途中でふたを開けると、うまく炊けなくなります。	_			
	ごはんが		ごはんモードに適した鍋を使用してください。	34			
	うまく炊けない	欠けない	上次けない 温度センサーや鍋底が汚れていたり、温度センサーが鍋底から離れていませんか? このようなときは鍋の温度を正しく検知できません。		16 • 50		
ごは			ごはんが硬かったり、やわらかい場合は、5分程度むらしを追加 してください。	_			
ごはんモード			炊きこみごはんは、白米に比べ焦げやすくなります。				
7			必ず 30 分以上、水に浸して炊いてください。 洗米してすぐ炊飯した場合は、ふきこぼれや生炊きの原因になり ます。	33 • 34			
	無洗米がうまく炊けない	>	よくかき混ぜて、1,2 度すすいで洗い流してください。 でんぷん質が底に沈殿したり、お米の表面に気泡ができると、水 が吸収されず、生炊きの原因になります。	34			
			無洗米専用計量カップを使用してください。使用していない場合は、水の量を 3%程度多くしてください。	34			
	途中で誤って、 消火してしまった		もう一度、ごはんモードで炊いてください。水分が少ない状態で 再点火した場合は、鍋底のお米が焦げる場合があります。	35 • 36			
	電源が入りにくい (または入らない)		お手入れなどで誤って触れても入らないようにしています。他の ボタンより長く(0.3 秒以上)押してください。				
			ガス栓 (ねじガス栓) を閉めていると点火できません。 全開にしてください。	37			
グリル	占火したい	たらき、 庫内が 長時間 時間が	グリル庫内が高温になっていると、グリル過熱防止センサーがは たらき、点火できません。 庫内が冷めるまで 5 分程度待ってから、使用してください。	18			
	ボスひない		長時間使用していなかったり、朝一番に使用する際などは点火に 時間がかかる場合があります。 点火操作を繰り返してください。	_			
			ロックされていると点火できません。 ロックを解除してください。	24			

	ご質問		こうしてください	参照ページ
	- 1/1 +1/1		乾電池が正しく取り付けられているか確認してください。	52
	点火しない		電池交換サインが点灯している場合は、新しい単 1 形アルカリ乾電池(1.5V)2 個と交換してください。	52
			完全に解凍しないと、焼き色が薄かったり、中まで火が通らない ことがあります。また、グリル過熱防止センサーがはたらく場合 があります。	38
			魚の数に合わせて、置く位置を調節してください。	38
	調理がうまくできない		みそ漬けやかす漬けの魚を焼くときは、「みそ」や「かす」は取っ てから焼いてください。	38
グリル			グリルとびらを確実に閉めてください。 閉まっていないと焼き色が薄かったり、中まで火が通らないこと があります。	
ル	使用中に消火する		グリル庫内が高温になると、グリル過熱防止センサーがはたらき、 自動で火が消える場合があります。グリル庫内が冷めるまで 5 分 程度待ってから、使用してください。	18
	排気口やコンロ部 から煙が出る		初めてグリルを使うとき、排気口やコンロ部から煙やにおいが出ることがあります。グリルバーナー周囲の金属部品に残った加工油によるもので、異常ではありません。	37
			グリル皿やグリル焼網、下火カバーが汚れていたり、脂の多い魚 などを焼いた場合は、煙が多く発生しますので、排気口以外から も煙が出る場合があります。	_
			グリルとびらを確実に閉めてください。 閉まっていないとすき間から煙やにおいが出ることがあります。	
	オートメニュー スイッチを 受け付けない		グリル庫内が高温になっていると、オートメニューは受け付けません。 グリル庫内が冷めるまで 5 分程度待ってから使用してください。	41
	コンロ消火後に 「ポン」という音が する		ガスが燃え尽きる際に発生する音です。 異常ではありません。	
	点火後や消火後に キシミ音がする		加熱や冷却により金属が膨張、収縮する音です。 異常ではありません。	
音	コンロ使用中に 「シャー」という音 がする		ガスがバーナー内部を通過する音です。 異常ではありません。	
	グ リ ル 使 用 中 に 「ポッポッ」という 音がする		庫内が冷めているときに発生する燃焼音で、異常ではありません。 温まるとなくなります。	
	コンロの火力が切り 替わるとき音がする		火力を調節するときの機器内のモーター音です。 異常ではありません。	
	ブザーが約8秒間 鳴る		部品が故障しています。 ガス栓(ねじガス栓)を閉め、お買い上げの販売店、またはフリー ダイヤルにご連絡ください。	63


よくあるご質問 (Q&A)

	ご質問)	こうしてください	参照ページ
	点火すると 他のバーナーも パチパチする		他のバーナーも同時にパチパチする構造です。 異常ではありません。	
	点火 / 消火スイッチ から手を離しても パチパチしている		点火 / 消火スイッチから手を離しても最長で 10 秒間パチパチが続きます。 異常ではありません。	
	ごとく・ バーナーキャップ・		ごとくの先端は、炎が当たり白くざらざらになります。 異常ではありません。 ごとくなどは消耗部品です。交換部品として販売しています。	61
	排気口カバー・ バーナーリングが		酸性やアルカリ性洗剤は、使用しないでください。 台所用中性洗剤を薄めて使用してください。	45
	変色する		煮洗いや食器洗い乾燥機で洗う場合などは、変色したり、ツヤがなくなったりする場合がありますが、性能に問題はありません。	_
	グリルまたはオーブン しか使っていないのに トッププレートが 熱くなる		グリルまたはオーブンからの熱でトッププレートが熱くなる場合があります。また、1 カ所のみコンロを使っている場合でも、使っていないコンロ側のトッププレートも熱伝導で熱くなる場合があります。 グリルまたはオーブン使用中や使用直後は、トッププレートに触らないよう注意してください。	11
	火力が変わらない		火力調節しても炎の変化が小さかったり、変化しないように見え る位置がありますが、異常ではありません。	
その他	電池交換サインが点滅する		乾電池の交換時期が近づいています。 点滅が点灯に変わると使用できなくなりますので、早めに新しい 単1形アルカリ乾電池(1.5V)2個を準備してください。	52 • 58
	部品が傷んできた		お客さまにて取り替え可能な消耗部品は、傷んできたら早めに交換してください。	61
	電池ケースふたが はずれた		強い力が加わるとはずれる構造になっており、故障ではありません。電池ケースふたの左右両端のツメを本体側のピンに片方ずつ「カチッ」と音がするまではめ込んで取り付けてください。	52
	機器(トッププレート) の中が赤く見える		室内灯などの光がガラスを透過したときの色です。 異常ではありません。	
			コンロの赤外線発信部やレンジフードファンの赤外線受光部が汚れて いたり、直射日光が当たっていたりすると連動しない場合があります。	21 • 22
	コンロ側の操作で レンジフードファン が連動しない		コンロの赤外線発信部がさえぎられていたり、コンロ正面から離 れて操作すると連動しない場合があります。	21 • 22
	(赤外線反射式)		コンロの赤外線発信部からの出力が弱くなって連動しない場合があります。電池交換サインが点滅・点灯していなくても、新しい単 1 形アルカリ乾電池 2 個と交換してください。	52
	コンロを停止しても レンジフードファン が停止しない		レンジフードファンタイマーの作動中は停止しません。 すぐに停止させたい場合は、レンジフードファン側の停止用ス イッチを押してください。	22


特に多いご質問をまとめました

□ 火がつかない

- ①点火/消火スイッチを押しても点火しない。 「ピピピッ」とお知らせします。
- →鍋なし検知機能がはたらいています。 鍋を置いて点火してください。 (全) 17<-->




- ②電池ケースふたの上にある電池交換サインが点灯している。
- → 乾電池が消耗しています。新しい単1形アルカリ乾電池(1.5V) 2個と交換してください。 「全で 52ページ ち電池交換の目安は6カ月~1年程度です。



電池交換サインを 確認!

2 勝手に火が小さくなったり、火が消えたりする



安全機能がはたらいて、 コンロが自動で 火力調節しています

③ あぶり・高温炒めモードに設定したのに、勝手に火が小さくなったり、火が消えたりする

⇒あぶり・高温炒めモード設定中でも温度センサーがはたらいて、自動で強火・弱火を調節します。あぶり・高温炒めモードに設定して30分を過ぎると、自動で火を消します。故障ではありません。 ③ 30・53ペーシ / へ



30分で 消火します

※高温になりすぎたときも 火を消します。

※あぶり・高温炒めモードに設定していないときでも、連続して約2時間使用すると自動で火を消します。

ブザーが鳴って、こんな表示

表示(数字)について、コンロに関する表示はコンロタイマー表示部、グリルに関する表示はグリルタイマー表示部に表示されます。

表	示	ブザー音	内容	
	П	ピー 1 回 (約 2 秒)	コンロタイマーモード終了	
	Ø	ピー 1 回 (約 2 秒)	グリルタイマー終了 オートメニューモード終了	
	- 1	ピー3回	コンロ消し忘れ消火機能作動	
	- 3	ピー3回	コンロ消し忘れ消火機能作動	
			あぶり・高温炒めモード終了	
	- I, -∃	ピー5回	天ぷら油過熱防止機能作動焦げつき消火機能作動	
	-5	ピー3回	グリル過熱防止センサーの作動	
1.1	- 1, -3, -5	ピー3回	点火時に着火しなかった	
	- 1, -3	ピー3回	鍋なし検知エラー (調理中に鍋なしを検知した場合)	
12 ↔	- 1, -3, -5	ピー3回	立消え安全装置の作動	
	- 1, -3	ピー 5 回	温度センサー過熱防止機能作動	
22 ↔	- 1, -3, -5	ピー5回	感震停止機能作動	
24 ↔	- 1, -3, -5	ピー 1 回 (約 8 秒)	点火/消火スイッチ故障 あぶり・高温炒めスイッチの故障	
} ∤ ↔	- 1, -3	ピー 1 回 (約 8 秒)	温度センサーの故障	
32√33←→	-	ピー 1 回 (約 8 秒)	グリル過熱防止センサーの故障	
└ <u></u>	- 1, -3, -5	ピー 1 回 (約 8 秒)	感震器断線故障	
70,71	- 1, -3, -5	ピー 1 回 (約 8 秒)	電子部品の故障	
7 <u>9</u>	- 1, -3, -5	ピー 1 回 (約 8 秒)	モーター故障	
		_	元電磁弁故障	
8		_	セーフティバルブ故障	
電池交換	サイン<点灯>	ピー3回	電池交換のお知らせ	
ごは ん	(ごはんモードのランプが点滅)	ピー 1 回 (約 2 秒)	ごはんモード終了	
湯わかじ	湯わかしモードのランプが点滅)	ピー 1 回 (約 2 秒)	湯わかしモード終了	

- | :標準バーナー **- |** :強火力バーナー **- |** : グリルバーナー **← → |** : 交互に点滅

※モードランプ、表示部を消灯する場合は操作ボタンを押してください。

が出たら

原因	処置と再使用時の注意	参照ページ
設定した時間がたち、自動で火が消えました。	●点火/消火スイッチを押して消灯してください。	27 · 28
設定した時間がたち、自動で火が消えました。	●点火/消火スイッチを押して消灯してください。	39 ~ 42
使用開始から約 2 時間または設定した時間がたち、 自動で火が消えました。	●点火/消火スイッチを押して消灯してください。●続けて使用する場合は、再点火を行ってください。	17
30 分がたち、自動で火が消えました。	●点火/消火スイッチを押して消灯してください。	29 • 30
調理油の過熱・焦げつき・消し忘れによる過熱・ 空炊きなど	 よくあるご質問(Q&A)「調理中に火力が変わったり火が消えたりする」「鍋底がひどく焦げついて火が消えた」を確認してください。 サけどに注意して再点火を行ってください。 天ぷら油過熱防止機能がはたらいて火が消えた場合(温度センサーが高温のままの状態)は、点火しても火が消える場合があります。冷めるのを待ってから、再点火を行ってください。 	17 · 53 54
グリルの空焼き・消し忘れ・連続して使用した場合・ 少ない食材など	●グリル過熱防止センサーがはたらいて火が消えた場合(温度センサーが高温のままの状態)、点火しても火が消える場合があります。● 5 分程度グリル庫内が冷めるのを待ってから、再点火を行ってください。	18 • 55 56
炎の吹き消え・煮こぼれした場合・点火しなかった 場合・鍋なし検知機能が作動した場合など	よくあるご質問(Q&A)「点火しない」「調理中に火力が変わったり火が消えたりする」「炎の状態(燃えかた、色)がおかしい」を確認してください。●周囲にガスがなくなるまで待ってから、再点火を行ってください。	17 · 53 54
過熱防止機能が作動したなどの異常を検知しまし た。	●点火/消火スイッチを押して消灯してください。●使用する場合は、冷めるのを待ってから再点火を行ってください。	53 • 54
機器本体が震度約4以上の揺れを検知しました。	●点火 / 消火スイッチを押し、消灯してください。	18
部品が故障しています。	 ●電源スイッチを切ってください。 ● ガス栓(ねじガス栓)を閉め、使用を中止し、お買い上げの販売店、またはフリーダイヤルにご連絡ください。 	63
乾電池が消耗しました。	●新しい単1形アルカリ乾電池(1.5V)2個と交換してくだ さい。	52
ごはんモードで炊きあがり、自動で火が消えました。	●点火/消火スイッチを押して消灯してください。	35 • 36
沸とうして、自動で火が消えました。	●点火/消火スイッチを押して消灯してください。	31 · 32

交換部品(お客様にて取り替え可能な消耗部品)・別売品

● 消耗部品は傷んできたら交換してください。お求めの場合は、当社消耗部品・お手入れ品の販売サイト R.STYLE (http://www.rinnai-style.jp/) または、お買い上げの販売店にてお求めください。

	-	名 称		希望小売価格(税込)	
	ごとく		強火力バーナー用 標準バーナー用	¥1,260	010-356-000
交	バーナーキャップ		強火力バーナー用	¥1,365	151-403-000
換	<u> </u>		標準バーナー用	¥1,365	151-404-000
部	グリルⅢ			¥1,575	070-189-000
	グリル焼網			¥2,100	071-067-000
	下火カバー 右			¥315	098-2547R00
	下火カバー 左			¥315	098-2547L00
	排気口カバー(1個)			¥735	098-2955000
	名	称	型番または部品コード		
	炊飯専用かま	3 合炊き	RTR-03E		
	炊飯専用鍋	3 合炊き	RTR-300D1		当社消耗部品・お手入れ 品の販売サイトR.STYLE
別売	MXX + 7 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 /	5 合炊き		Q S P	(<u>http://www.rinnai-style.jp/</u>) または、お買い上げの 販売店にてお買い求めくだ
	クッキングプレート		RCP-65V		さい。
	ガラストップ専用クリ	ノーナー	820-008-000		
	スクレーパーS型 〈推奨品〉※		35SB (オルファ社製)	ホームセンターで	でお買い求めください。

- ●2013年4月現在の価格です。価格・仕様は変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
- ●単1形アルカリ乾電池(1.5V)はもよりの電気店などでお買い求めください。
- 当社消耗部品・お手入れ品の販売サイト(R.STYLE)では、上記以外の消耗部品やお手入れ品などを 幅広く取り扱っております。本製品の交換部品は、お客様自身でお取り替えできる部品が対象です。



当社製品の消耗部品・お手入れ品をインターネット販売サイトよりご注文いただけます。

http://www.rinnai-style.jp/

- ※スクレーパー S 型 〈推奨品〉について
 ・トッププレートに傷がつくおそれがありますので、刃が傷んだ場合は、使用しないでください。
 ・刃先は鋭利な刃になっていますので、取り扱いには十分に注意してください。
 ・使用角度は約30°で使用してください。



長期間使用しない場合/仕様

長期間使用しない場合

- ガス栓 (ねじガス栓) を必ず閉めてください。
- ●乾電池は取りはずしてください。 🖙 52 ベージ
- ●お手入れしておくと、次回使用するときに便利です。

仕 様

品名	両面焼グリル付 2 ロガスビルトインコンロ									
型 式	RHS21W14S8R	RHS721W14S8R								
型式の呼び	RHB21W14SR-L RHB21W14SR-R	RHB721W14SR-L RHB721W14SR-R								
型 式 名	RHB21W14SR	RHB721W14SR								
質量	19.5kg(付属品含む)	21.0kg(付属品含む)								
	高さ 269mm ×幅 5	96mm×奥行 538mm								
外 形 寸 法	(トッププレート幅 590mm)	(トッププレート幅 740mm)								
ガース 接 続	15A(1/2B)金属管、金属	可とう管または機器接続ガス栓								
電源源	DC3.0V (単1形アルカ	リ乾電池 (1.5V) × 2 個)								
安全機能	● 天ぷら油過熱防止機能● グリル消し忘れ消火機能● 感震停止機能● グリル過熱防止センサー● 電源オー	当火機能 ● 鍋なし検知機能 ● 中火点火機能								
点 火 方 式	連 続 放	電点火式								
付属品	単1形アルカリ乾電池 (1.5V) 2個、取扱説明 クックブック、下火カバー、かんたんガイ									

_	Η̈́Т	グリ	レー	¬°			1	時	間	当	た	り	の	ガ	ス	消	費	量	
						個	別	t	Ĵ	ス	消	Í	費	틀	1				全点火時
	(.	ガス	悝丿		強火力	バーナ	- –	標:	準 /	<i>l,</i> –	- ナ	-	グ		リ		ル		ガス消費量
都市ギ		12	Α			3.9	1 kW				2.77	kW				1.81	1kW		8.01kW
都市ガス用		13	А			4.20)kW				2.97	kW				1.94	4kW		8.60kW
L	Р	ガ	ス	用		4.20)kW				2.97	kW				2.04	4kW		8.60kW

廃棄時のお願い

アフターサービスのお申し込み

保証について

- 取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。
- ●保証書の内容のように、一定期間・一定条件の もとに無料修理致します。
- ●保証期間はお買い上げ日から 1 年間です。
- ●必ず、「販売店名・お買い上げ日」などの記入を お確かめになり、保証書の内容をよくお読みく ださい。保証書を紛失されますと無料修理期間 中であっても修理費をいただく場合があるの で、大切に保管してください。

転居されるときは

- 転居する場合は、転居先のガス事業者およびお 買い上げの販売店、またはもよりの当社事業所 にご連絡ください。
- ●ガスの種類が異なる地域へ転居される場合 ガスの種類は、都市ガス数種類とLPガスがあ り、改造と調整が必要です。そのまま使用する と正常な働きをしないだけでなく、故障、不完 全燃焼、火災などの原因になります。必ず、転 居先のガスの種類を確認してください。この場 合の改造・調整にともなう費用は保証期間内で あっても有料となります。

修理を依頼されるときは

- ●万一故障したと思われる場合は、まず「よくあ ●お買い上げの販売店、 るご質問(Q&A)」「ブザーが鳴って、こんな 表示が出たら | 53~60 ~ に従い、調べて ください。それでも不具合のある場合は、ガス 栓(ねじガス栓)を閉じ、お買い上げの販売店、 またはフリーダイヤルにご連絡ください。
- ●ご依頼される際には次のことをご確認くださ
 - ①ご住所・お名前・電話番号
 - ②品名・型式の呼び(全で 15 ヘーッ)・お買い上げ日
 - ③詳しい故障内容・状況
 - ④訪問ご希望日

連絡先

またはフリーダイヤ ルにご連絡ください。

リンナイフリーダイヤル **200-054-321**

補修用性能部品の保有期間

- ●製造打ち切り後5年です。補修用性能部品とは、 その製品の機能を維持するために必要な部品で す。
- ●保証期間が過ぎていても、修理すれば機能が維 持できる場合は、有料で修理致します。

お客様の個人情報の取り扱いについて

- ●当社は、お客様よりお知らせいただいたお客様 のお名前・ご住所・電話番号などの個人情報を、 サービス活動および安全点検活動のために利用 させていただく場合がございますのでご了承く ださい。
- 当社は、機器の修理や点検業務を当社の協力会 社に依託する場合、法令に基づく業務の履行ま たは権限の行使のために必要な場合、その他正 当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者 に個人情報を開示・提供はいたしません。

廃棄時のお願い

本機器は乾電池を使用していますので、大型ゴミなどで廃棄される場合は、必ず乾電池を取りはず してください。

そのままにしておきますと思わぬ事故になることがあります。

MEMO

MEMO

MEMO

リンナイ グ リ ル 付 保証書

この製品は厳密なる品質管理および検査を経てお届けしたものです。

本書は、お客様の正常な使用状態において万一故障した場合に、本書記載内容で無料修理を行う ことをお約束するものです。

- 1. 保証期間は、お買い上げの日から1年間とし、機器本体を対象とします。 保証期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
- ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、フリーダイヤル または別添の「連絡先一覧表」をご覧の上、お近くのリンナイ支社・支店・営業所・出張所などにご相談ください。 4. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 5. 保証についての規定は下記をご覧ください。

無料修理規定

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正 常な使用状態で故障した場合には、 お買い上げの販売 店またはもよりの当社窓口が無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お 買い上げの販売店にご依頼の上、出張修理に際し ご提示ください。

なお、離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を 行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。

- (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故 障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、落下などによ る故障および損傷。
 - (ハ) 犬・猫・鳥・鼠・くも・ゴキブリなどの小動物 や昆虫類の侵入などに起因する不具合。
 - (二) 火災、 水害、地震、落雷、その他の天災地変、 公害や異常電圧による故障および損傷。
 - 一般家庭以外(例えば、業務用の長時間使用、 車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障 および指傷。

- (へ) 本書の提示がない場合。
- (ト) 本書にお買い上げ年月日、販売店名の記入のな い場合あるいは字句が書き替えられた場合。
- 指定外の燃料の使用、燃料の供給事情による故
- 障および損傷。 ご転居などによる熱量変更に伴う改造・調整の
- 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan
- ての保証書は本書に明示した期間、 条件のもとにお いて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任 者) およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律 上の権利を制限するものではありません。保証期間 経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い 上げの販売店または別添の「連絡先一覧表」をご覧 お近くのリンナイ支社・支店・営業所・出張 のト、 所などにお問い合わせください。
- ※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間 について詳しくは63ページをご覧ください。

お買い上げ日および販売店名

お買い上げ日	年	月	В				
販売店名						扱	
住 所						者	
電話番号						ED	
修押記録							

修理記述

年 月 日	修理内容

お客様へ

こ<u>の保証</u>書をお受取りになるときにお買い上げ日、販売店名、扱者印が記入してあることを確認してください。

リンナイ株式会社

〒 454-0802 名古屋市中川区福住町 2 番 26 号 TEL 052(361)8211 代表

製品についてのお問い合わせは

関東支社 東京支店 東関東支店 南関東支店

2052(361)8211

203(3471)9047 **2**03(3471)9047

2048(667)4321 **2**043(273)3360 **2**045(320)3051

〒454-0802 名古屋市中川区福住町 2番 26号

〒 140-0002 東京都品川区東品川 1-6-6 〒 140-0002 東京都品川区東品川 1-6-6 〒 331-081 大小市は大田 17-09 17 331-081 さいたま市北区吉野町 1 丁目 396-1 〒 261-0026 千葉市美浜区幕張西 2 丁目 7 - 1 〒 221-0856 横浜市神奈川区三ツ沢上町 4 番 10 号

〒 984-0038 仙台市若林区伊在字東通 20-1

北海道支店 新潟支店

中部支社 関西支社 中国支店 四国支店

206(6786)3612 **☎**082(277)5131 ☎087(821)8055

2011(281)2506 **☎**025(247)6610 **2**052(363)8001

〒060-0031 札幌市中央区北一条東2丁目 〒 950-0864 新潟市東区紫竹 2 丁目 1 - 74 〒 454-0802 名古屋市中川区福住町 2 番 26 号

〒 550-0014 大阪市西区北堀江 3 丁目 10番 21号 〒 733-0833 広島市西区商工センター 4 丁目 2-1 〒 760-0066 高松市福岡町 2 丁目 11番 6号

〒812-0029 福岡市博多区古門戸町 2番3号

修理についてのお問い合わせは

000120-054-321

